



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Lọc nước Pentair Ultra-Filtration 4014S



Dấu hiệu nhận biết cần thay lõi lọc:

Nước có mùi.

Lượng nước lọc chảy ra yếu.

Lõi lọc thô chuyển sang màu nâu.

Công suất lọc: Khoảng 9,000 lít. Tuy nhiên, nếu nguồn nước cấp đầu vào bị dơ thì lõi lọc sẽ nhanh bị tắc nghẽn.



Lõi lọc thô Ly đựng lõi lọc thô Lọc tinh



Khóa van nước

- Lưu ý: Tắt thiết bị sử dụng bộ lọc.



Tháo ly đựng lõi lọc

- Theo hướng ngược chiều kim đồng hồ



Thay lõi lọc mới

- Bóc lớp vỏ bọc nilon ở ngoài lõi lọc mới



Lắp lại nắp chụp

- Xiết chặt theo chiều kim đồng hồ



Mở lại van cấp nước

- Quan sát kiểm tra có bị xì nước hay không?